

1. Транспортировка.

- 1.1. Перевозить инженерную паркетную доску можно только в исходной заводской упаковке. Вскрытие упаковки должно производиться непосредственно перед началом работ по укладке напольного покрытия.
- 1.2. Перевозка инженерной паркетной доски осуществляется только в горизонтальном положении.
- 1.3. Поверхность, на которой лежит паркетная доска при транспортировке, должна быть ровной.
- 1.4. При перевозке должны быть обеспечены условия, делающие невозможным нанесение механических повреждений как самой паркетной доске, так и её упаковке (особенно при погрузке и разгрузке).

2. Хранение.

- 2.1. Хранить паркетную доску необходимо в исходной заводской упаковке, не нарушая её целостности. Вскрывать упаковку рекомендуется непосредственно перед укладкой инженерной паркетной доски.
- 2.2. Упакованные заводским способом пачки должны храниться в помещении при температуре 18-22°C и относительной влажности 45-60%.
- 2.3. При хранении не допускать резких перепадов влажности и температурного режима.
- 2.4. Поверхность, на которой хранится инженерная паркетная доска, должна быть чистой и ровной. Не допускается прогиб пачек при хранении. Если упаковки хранятся на поддонах (паллетах), то в высоту должно быть не более 3 поддонов.
- 2.5. Перед укладкой необходимо дать возможность инженерной паркетной доске акклиматизироваться перед укладкой. Для этого необходимо заранее переместить пачки в заводской упаковке в то помещение, в котором будет производиться монтаж. Период акклиматизации должен составлять 3-6 суток (3-4 суток в теплое время, 5-6 в холодное время года). При этом вскрывать и нарушать целостность заводской упаковки недопустимо.